

ALLMATIC

BRO 2WN / BRO 4WN / BRO OVER / TECH 3

ATTENTION : pour une utilisation en collectivité, le récepteur radio est parfois bloqué pour éviter d'ajouter des télécommandes supplémentaires.

Codage à partir d'une télécommande en fonction :

Placez-vous à 1 ou 2 mètres maximum du récepteur radio.

Enfoncez à l'aide d'un trombone dans le petit trou situé au dos de la télécommande, ou appuyez sur le bouton caché situé à côté de la pile.

Le voyant de la télécommande s'allume 1 seconde, puis s'éteint. Le récepteur passe alors en mode « programmation », vous avez dorénavant 10 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande : Il suffit d'appuyer 1 fois sur n'importe laquelle des touches de votre nouvelle télécommande.

ATTENTION : ne pas dépasser les 10 secondes, passé ce temps le récepteur revient en mode normal « réception » ! Renouvelez la même opération, si vous avez plusieurs télécommandes à programmer.

Testez votre télécommande.

Codage à partir du récepteur :

Ouvrir le récepteur, sur la carte radio appuyez sur le bouton poussoir « P1 » ou « MEMO ».

ATTENTION : lorsque vous maintenez enfoncé le bouton P1 trop longtemps, vous pouvez effacer toutes les télécommandes enregistrées.

La led (rouge ou verte) s'allume, cela signifie que le récepteur est en mode « programmation ».

Vous avez dorénavant 10 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande.

Prenez votre nouvelle télécommande, appuyez 1 fois sur n'importe laquelle des touches de celle-ci pour la programmer.

ATTENTION : ne pas dépasser les 10 secondes, passé ce temps le récepteur revient en mode normal « réception » !

Dès que le voyant s'éteint, vous pouvez tester votre nouvelle télécommande.

Recommencer la manipulation si votre nouvelle télécommande ne fonctionne pas.

Testez votre télécommande.