

Notice de programmation

Télécommande GENIUS 433RCA252-254

1. Ouvrez votre récepteur et maintenez enfoncé le bouton « Mémo » (P2) jusqu'à ce que la led du récepteur L1 clignote, puis relâchez.
2. Appuyez brièvement sur le bouton de la nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer : la led du récepteur devient fixe puis s'éteint.
3. Patientez 10 secondes, testez la télécommande.

⇒ La télécommande est programmée.

