

# KING GATES

## MYO 4C



### **Programmation de votre nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà programmée :**

1. Sur votre nouvelle télécommande, appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer pendant 5 secondes. La diode se met à clignoter.
2. Approchez votre nouvelle télécommande de votre télécommande déjà programmée.
3. Appuyez et maintenez enfoncé de nouveau le bouton que vous souhaitez programmé sur votre nouvelle télécommande et appuyer sur le même bouton de votre télécommande déjà programmée.
4. La diode de votre nouvelle télécommande va se mettre à clignoter rapidement.
5. Attendez une dizaine de secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.